

Таблица 1.

Срок эксплуатации	Температура среды	Рабочее давление, МПа		
		0.4 (эталон)	0.6(эталон)	1 (эталон)
50 лет	20 tC°	0.4	0.6	1
30 tC°	0.25 Мпа	0.63	0.63	
40 tC°	0.16	0.25	0.4	
50 tC°	--	--	--	
60 tC°	--	--	--	
25 лет	20 tC°	0.45	0.67	
30 tC°	0.3	0.45 Мпа	0.75	
40 tC°	0.18	0.28	0.45	
50 tC°	--	--	--	
60 tC°	--	--	--	
10 лет	20 tC°	0.5	0.75	
30 tC°	0.35 Мпа	0.53	1,25	
40 tC°	0.22	0.35	0.6	
50 tC°	0.12	0.2	0.22 Мпа	
60 tC°	--	--	--	
5 лет	20 tC°	0.53	0.8	
30 tC°	0.4 Мпа	0.6	1	
40 tC°	0.25	0.4	0.67	
50 tC°	0.16	0.25	0.4	
60 tC°	0.1	0.16 Мпа	0.25	
1 год	20 tC°	0.6	0.85	
30 tC°	0.5	0.7	1,2	
40 tC°	0.38 Мпа	0.56	0.95	
50 tC°	0.27	0.4	0.65	
60 tC°	0.16	0.25	0.4 Мпа	